CHESILVALE

DSTS2 *with DSP*

MODE D'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition Multi-Frequences -5 à -11dBm,
100 ms, <1,5% erreur fréq.
Composition Décimale, 10 pps, ouverture 63% +/-5%
Recomposition du dernier numéro avec mémoire hors ligne
>5minutes
Rappel interruption/ Flashing court - 100 ms
Lignes démarrage boucle ou démarrage terre
Bouton démarrage terre
Prise de terre par troisième fil dans cordon
Sonnerie (moniteur raccroché)
Test de polarité <10mA DEL rouges et vertes
Fonctionnement ligne longue > 2kOhms ou 10mA
Tension minimale ligne < 6.0V
ETS : Conforme à TBR 37/38
EMC : EN55022 Classe B & EN50082.1
LVD : EN60950

Protection contre :

- Services numériques jusqu'à 500V c.c. (DSP)
- Alimentation c.a. jusqu'à 300 V rms
- Tensions batteries brutes
- Pointes de tension (foudre)
- Courant excessif
- Décharge électrostatique
- Choc acoustique
- Fonction Écoute Discrète haute impédance, n'endommage pas les lignes numériques.
- Placement facile sur l'épaule

Boîtier solide et durable, résistance aux chocs 3m
Clip pour ceinture/boucle

MODE RACCROCHÉ (MON)

Écoute Discrète
Le moniteur à haute impédance permet d'observer la qualité ou la disponibilité de la ligne. Lorsqu'il est connecté, la personne qui appelle n'entendra aucun déclic et ne remarquera aucune réduction de niveau. Le moniteur peut être utilisé sur les circuits numériques et de données mais attention aux signaux numériques : ils ne seront peut-être pas audibles.

Sonnerie
La sonnerie est activée en mode raccoché (Mon) lorsqu'un appel entrant est détecté et émet des impulsions sonores lorsque l'appareil est connecté à une ligne avec numérotation décimale. Il émettra un bourdonnement continu si vous tentez de décrocher sur un service numérique haute tension.
Consultez la section sur DSP.

Test de polarité(POL)
Vous pouvez réaliser le test de polarité sur une ligne après l'avoir vérifiée en mode écoute discrète pour voir si la ligne est libre. Ne testez jamais la polarité pendant un appel : cela provoquera des déclics très audibles. Connectez à la ligne, appuyez sur le bouton de polarité(POL) et observez la fenêtre de polarité au centre du bloc de touches.
Si vous utilisez un cordon en accessoire :
DEL rouge = fil rouge connecté au pôle positif.*
DEL verte = fil rouge connecté au pôle négatif.
*Fiche britannique : broche 2 positive, broche 5 négative
*Fiche RJ11 : broche 4 positive, broche 3 négative

ATTENTION :
Ne réalisez pas le test de polarité en présence de tension secteur c.a., sans quoi vous endommagerez l'unité.

MODE DÉCROCHÉ(TALK)

Composition
Sélectionnez le mode de composition grâce au commutateur TONE(MF)/PULSE(DC).
Connectez à la ligne en mode raccroché pour vérifier que la ligne est libre, puis passez au mode TALK. Vérifiez que vous avez la tonalité. Vous pouvez passer de PULSE(DC) à TONE(MF) à n'importe quel moment (mais pas l'inverse).

Recomposition du dernier numéro(LNR)
Raccrochez puis décrochez et appuyez sur LNR. Les chiffres seront recomposés dans le mode de composition d'origine. Après déconnexion de la ligne, la mémoire LNR est conservée pendant >5 minutes.

Rappel d'interruption/Flashing court(TBR)
Appuyez sur le bouton TBR pour obtenir une coupure de courant de ligne de 100ms.

Coupure Micro(MUTE)
Vous pouvez arrêter la transmission en mettant le micro en sourdine. Si vous appuyez sur le bouton MUTE votre correspondant ne vous entend plus. Cela permet aussi de réduire les interférences dans les environnements bruyants. Relâchez le bouton pour reprendre une conversation.

Démarrage par la terre(G/S)
Le DSTS2 peut être utilisé sur les lignes à démarrage par la terre. Connectez une terre au fil vert du cordon (broche 3 de la fiche britannique BT et broche 5 de la fiche RJ11). Mettez le DSTS2 sur TALK puis appuyez et relâchez le bouton G/S.

CORDONS

Une gamme de cordons pour le DSTS2 est disponible. Nous pouvons également fournir des adaptateurs modulaires (connecteurs éclateurs) pour de nombreux types de prises modulaires. Contactez votre fournisseur pour avoir tous les détails.

CLIP POUR CEINTURE/BOUCLOE

Faites tourner le clip, qui devient alors une boucle.

ALARME DSP & PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

DSP (Digital Services Protection) protège entièrement le téléphone contre les hautes tensions associées à de nombreux services numériques. En outre, le téléphone est protégé contre la connexion aux circuits secteur c.a.
Si vous tentez de décrocher (mode TALK) sur un circuit ayant un potentiel de plus de 115V ± 5Vc.c. l'alarme DSP vous avertira (il s'agit d'un bourdonnement continu). La ligne n'est pas bouclée et le circuit interne est protégé.
Si le téléphone est accidentellement connecté au secteur c.a. en mode raccroché (MON), le téléphone sonnera en continu.
Si vous êtes en mode TALK, la ligne ne sera pas bouclée et l'alarme DSP retentira.
Dans tous les cas, ***déconnectez immédiatement*** **!**

GARANTIE

Chesilvale Electronics Ltd garantit ce produit et chacune de ses pièces pour une période d'un an. La garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication.

Chesilvale Electronics accepte de réparer gratuitement les défauts couverts par la garantie, pourvu que le produit soit renvoyé port payé au fournisseur, qu'il soit correctement emballé et étiqueté, que toutes les pièces soient renvoyées et que les sceaux de garantie (s'ils existent) ne soient pas brisés.

La garantie ne couvre pas l'usure normale, les dégâts accidentels, les mauvais usages, les abus ou la négligence. Elle est invalidée par toute modification non autorisée.

RÉPARATIONS

Contactez votre fournisseur ou Chesilvale pour avoir des conseils.

Renvoyez toutes les pièces – les pièces manquantes seront remplacées et facturées. Expliquez clairement le problème et donnez des détails. Les réparations effectuées pendant la période de garantie seront gratuites.

Mentionnez votre nom, votre adresse, numéro de téléphone et de télécopie. Emballez l'appareil dans un emballage solide et envoyez-le par recommandé, avec assurance.

Distributor:

CHESILVALE ELECTRONICS LTD

Unit 3 Maesglas Industrial Estate,
Newport, South Wales
United Kingdom

NP20 2NN

Telephone +44 (0) 1633 223 552 Fax +44 (0) 1633 223 948